

Guia d'utilització del Videoprojector Acer X1210K

-Característiques generals:

- Model: Acer X1210K.
- Luminositat: 2300 lúmens ANSI.
- Contrast: 2000:1.
- Resolució: XGA (1024 x 768).
- Relació d'aspecte: 4:3 / 16:9 suportada.
- Zoom digital: 2X
- Dimensions: 23 x 28 x 8,4 cm
- Pes: 2,6 kg.
- Cables: VGA, de Corrent Altern i cable mini jack (so)
- Porta un comandament a distància
- Transport: Maleta de roba.



Funcionament:

1. Primer de tot, amb el projector apagat, s'ha de connectar el dispositiu que envia la senyal (pc, tv,...); això es fa **connectant el cable de VGA** que subministrem del pc/tele a l'**entrada del videoprojector** (hi ha una enganxina que posa 'PC'). Si també es vol que es reproduïxi so, s'ha de connectar el cable mini jack a l'entrada de so (hi ha una enganxina que posa 'SO').

2. Després connectarem el videoprojector a **la corrent**



mitjançant el cable **CA**. Veureu que el **led** del videoprojector (LAMP) **parpellejarà de color vermell**. Seguidament retirarem **la tapa** de l'objectiu i **encendrem** el videoprojector polsant el botó d' **'ON-OFF'**.



Ara el **led** estarà de color **blau**.

3. Després s'ha d'encendre el dispositiu que envia la senyal i el videoprojector **ho detectarà automàticament**. **IMPORTANT!!** Connectar **SEMPRE** el dispositiu apagat al videoprojector, així no hi hauran problemes de detecció.

4. Per pujar la imatge **polsarem l'elevador**.



5. Un cop tinguem l'alçada apropiada de la projecció li donarem el **ZOOM** que necessitem i després ho ajustarem amb l'**anella d'enfocament**.

Apagar el videoprojector:

1. Per tancar el projector s'ha de **polsar el botó 'ON-OFF'** i a la projecció sortirà el següent missatge: *'Si us plau, polsi de nou el botó per completar el procés de tancament'*, llavors, s'ha de **tornar a polsar**.

2. L'indicador **led (LAMP)** es tornarà de **color vermell i parpellejarà** de nou i **els ventiladors continuaran funcionant** durant un parell de minuts per assegurar-se de que el sistema es refreda correctament. **ATENCIÓ!! No heu de desconnectar el videoprojector de la corrent mentre els ventiladors estan encesos ja que es podria trencar la bombeta!!**

3. Quan el videoprojector s'hagi **refredat completament**, el **led (LAMP)** deixarà de parpellejar i es quedarà de **color vermell fix**. Ara serà el moment de desconnectar-ho de la corrent.

4. Posarem **la tapa a l'objectiu** i guardarem el projector, els cables i el comandament als seus respectius compartiments de la bossa.

Per consultar característiques més tècniques podeu mirar el [manual oficial aquí](#).

Tots els desperfectes ocasionats durant l'ús del material seran responsabilitat de l'entitat que l'ha llogat.