

Guia d'utilització del faristol

Característiques tècniques:

- Safata de suport metàl·lica foradada (49cmx 34cm)
- Trípod regulable amb sistema de bloqueig
- Funda de transport
- Pes màxim de càrrega 6kg
- Alçada regulable de 65cm a 105cm



Muntatge:

- Treure el trípod de suport de la funda.
- Afluixar la palometa inferior del trípod i desplaçar al màxim de baix possible les potes. Després apretar la palometa.
- Afluixar la palometa del mig i alçar la barra superior, deixant marge perquè no es surti i un cop fet, apretar la palometa.
- Afluixar la palometa superior i fer rotar la peça verticalment de manera que la part estreta de la guia quedi per sobre de la part més ampla.
- Col·locar la safata de suport a la guia superior del trípod.
- Apretar la rodeta de la guia del trípod perquè no caigui la safata.
- Regular l'alçada mitjançant la palometa del mig. Apretar la palometa

Utilització:

- Cal assegurar-se de que les palometes estan afluixades abans de moure cap peça i sobretot no forçar-ne els moviments. Apretar de nou les palometes quan s'hagi acabat de moure cada peça.

Desmuntatge:

- S'haurà de fer el procés a la inversa.
- Tant el trípod com la safata s'hauran de guardar a la funda de nilon. El trípod té el seu subdepartament dins d'aquesta.

Tots els desperfectes que pugui patir el material en el seu ús en dur a terme l'activitat seran responsabilitat de l'entitat que n'hagi fet ús. És important seguir totes les instruccions i fer un bon ús del material!