


Guia d'utilització del Megàfon 25W



Característiques tècniques:


- Megàfon de 25w amb sirena i xiulet incorporats.
 - Volum ajustable.
 - L'abast del so és fins a 1500m.
 - Mànec nansa pistola amb corretja.
 - Alimentació: 8 x C 1.5V (no incloses).
 - Dimensions: ø 230mm, L 370mm
- Pes: 1274 g (sense bateries)

1. Altaveu
2. Commutable sirena, locució o xiulet
3. Mànec nansa pistola
4. Interruptor activació
5. Control del volum
6. Pestanya obertura compartiment de les piles
7. Compartiment piles (tancat)
8. Micròfon
9. Compartiment piles (obert)



Funcionament:

1. Primer de tot col·loqueu les piles, obrint el seu compartiment. Un cop obert retireu els tubs de plàstic e inseríeu les piles tal com indica al gràfic que hi ha en cada tub de plàstic. Després introduïrem els tubs carregats amb les piles (comprovem que estan col·locats amb la polaritat correcta, + o -). I per últim tancarem el compartiment.



2. Seleccioneu una funció (sirena, locució o xiulet) utilitzant l'interruptor.
3. Ajusteu el volum al nivell desitjat i pressioneu l'interruptor d'activació per activar el megàfon.

MOLT IMPORTANT:



Quan acabeu d'utilitzar el megàfon:

1. **Retireu les piles**
2. Comproveu que estiguin **totes les fundes de plàstic**
3. Comproveu que estigui la **goma negra** que envolta el compartiment, ja que aquesta permet que el compartiment quedi ben tancat.

Tots els desperfectes que se'n deriven durant l'ús del material seran responsabilitat de l'entitat