

Guia d'utilització de la Màquina de Xapes de 25 mm

Els passos que hem de seguir per fer les xapes:

- Conèixer totes les peces que emprarem. Fem doncs una repassada.:



Màquina xapes
Ø 25 mm



Peça metàl·lica



Peça plàstic +
agulla



Làmina
transparent



La vostra
imatge*

- Heu de saber que el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona compta amb un document amb el model de xapes que podeu demanar per tal de tenir les mides exactes de les xapes. A més compteu també amb una màquina encunyadora que serveix per retallar el dibuix que més tard serà l'imatge de la xapa. Hi ha dues mides de tall, 25 mm i 38 mm de diàmetre.

- Primer de tot:

1. Posar la màquina de xapes en posició I
2. Col·locar peça metàl·lica.
3. Dipositar dibuix de la xapa.
4. Col·locar a sobre la làmina transparent.



Foto 1



foto 2



foto 3



foto 4

5. A continuació girar la màquina a la posició 2



6. Baixar palanca i veureu que les peces de les fotos 2, 3 i 4 queden agafades en la palanca.



7. Col·locar peça negra amb agulla en la posició 2, heu de veure la part arquejada

8. Tornar a girar i baixar palanca



9. Xapa feta



Tots els desperfectes que pugui patir el material en el seu ús en dur a terme l'activitat seran responsabilitat de l'entitat que n'hagi fet ús. És important seguir totes les instruccions i fer un bon ús del material!